

**INSTRUCCIONES DE FUENTE DE ENERGÍA PARA
WATERSTEP
3/8/17**

La fuente de energía es para ser utilizado en lugar de la batería de 12 voltios, ya sea para el generador de cloro M-100 o el BleachMaker (productor de lejía).

Para utilizar la fuente de alimentación:

1. Enchufe el cable de corriente en una toma corriente. Utilice el adaptador de toma corriente sólo si es necesario. La unidad se ajustará automáticamente al voltaje de línea (110V-240V AC).
2. Enchufe el otro extremo del cable de corriente a la fuente de energía.
3. En lugar de utilizar una batería como se describe en las instrucciones de la M-100 o el BleachMaker, enganche los cables a la caja del conector. Enganche el cable rojo al lado de la caja de conexión con la arandela de color rojo y el cable negro en el lado con la arandela negro.

Medidas de seguridad:

- La fuente de energía está ENCENDIDA todo el tiempo que está enchufado..
- Cuando no esté en uso, guarde la fuente de energía donde permanecerá seca
- La fuente de energía es para ser utilizada ya sea con M-100 generador de cloro o el BleachMaker, pero no ambos al mismo tiempo.
- No utilice la fuente de alimentación para cargar una batería o encender un vehículo.
- No permita que los niños se acerquen a la fuente de energía.
- No ponga en funcionamiento la fuente de energía en la lluvia. Si la fuente de alimentación se moja desenchufe inmediatamente y séquela.
- La fuente de energía tiene un interruptor interno que se auto protege. Si no parece estar funcionando, desenganche el BleachMaker o el generador de cloro M-100, compruebe las conexiones y vuelva a intentarlo ..
- Mantenga todos los objetos metálicos (herramientas, joyas, etc.) lejos de la fuente de alimentación y no utilice la fuente de alimentación en una mesa de metal.

